

GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN DOSIMETROS DE RUIDO TES 1355

VERIFIQUE QUE LAS BATERÍAS DEL INSTRUMENTO ESTÉN EN BUENAS CONDICIONES. LA UNIDAD POSEE UN INDICADOR DE BATERIA, EL CUAL SE ENCUENTRA SITUADO EN EL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDODEL DISPLAY.

POSEE 4 PILAS TIPO AAA, Y LA VIDA UTIL DE LAS MISMAS ES DE APROXIMADAMENTE 32 HS.

ENCIENDA EL EQUIPO PRESIONANDO LA TECLA **POWER**. AL INICIARSE MUESTRA LA CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN, CRITERION LEVEL **(LC)**, THESHOL LEVEL **(LT)**, EXCHANGE RATE **(ER)** Y LA **FECHA** ACTUAL.

PARA CAMBIAR LA FUNCIÓN REQUERIDA (DBA / DOSE / TIME) PRESIONE LA TECLA MODE.

PARA REALIZAR UNA MEDICIÓN EN dBA PRESIONE EL BOTÓN **MODE** HASTA QUE INDIQUE LA MISMA Y POR EL DISPLAY VERA EL NIVEL DE RUIDO EN TIEMPO REAL.

PARA REALIZAR UNA MEDICIÓN EN DOSIS, PULSE LA TECLA **MODE** HASTA SELECCIONAR DICHA FUNCIÓN (%DOSE). PRESIONE **RUN** Y EL EQUIPO COMENZARA A TOMAR REGISTRO DE LAS MEDICIONES. PARA PAUSAR LA MEDICIÓN PRESIONE NUEVAMENTE **RUN** (al pausar la medición los datos no se borran).

SI DESEA VISUALIZAR EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE COMENZO LA MEDICION, CAMBIE LA FUNCION A MODO **TIME**. ESTA OPERACIÓN LA PUEDE REALIZAR EN TODO MOMENTO SIN AFECTAR EL REGISTRO DE DATOS

TECLA **EVENT** MUESTRA LOS EVENTOS REGISTRADOS EN EL EQUIPO (DE E1 A E5). PARA BORRAR LOS EVENTOS REGISTRADOS EN EL EQUIPO, MANTENER PRESIONADA LA TECLA **RESET**.

CON LA TECLA **CLOCK** SE OBSERVA LA FECHA Y HORA SETADAS EN EL EQUIPO.

PARA APAGAR EL EOUIPO MANTENER PRESIONADO EL BOTÓN **POWER** POR 3 SEGUNDOS.







